



T1 ACTIVATOR

DP-32

Profesjonalny produkt do trwałego zabezpieczania lakieru samochodowego. Produkt składa się z dwóch komponentów: aktywatora i powłoki. Nadaje powierzchni hydrofobowość, zabezpiecza lakier przed działaniem promieniowania UC, poprawia głębię koloru. Zalecany do zabezpieczania każdego rodzaju lakierów na karoseriach pojazdów mechanicznych – zarówno błyszczących, jak i matowych.

ZASTOSOWANIE:

- lakiery samochodowe.

SPOSÓB UŻYCIA:

Na czystą, suchą i odtłuszczoną powierzchnię nanieść cienką warstwę T1 ACTIVATOR za pomocą aplikatora. Rozprowadzić metodą krzyżową. Delikatnie rozetrzeć szmatką z mikrofibry i pozostawić na około 30 minut. Po tym czasie nałożyć T1 TITANIUM, przy użyciu aplikatora rozprowadzając go po powierzchni w ten sam sposób – krzyżowy. Pozostawić na 5-10 minut do zsięgnięcia, a następnie rozpolerować szmatką z mikrofibry do zaniknięcia smug. Pozostawić na około 3 h do utwardzenia. Dla lepszego zabezpieczenia na jedną warstwę aktywatora można położyć 2-3 warstwy powłoki. Po nałożeniu ostatniej warstwy pozostawić samochód w suchym i ciepłym miejscu na 12-24 h. Nie należy stosować do mycia samochodu środków chemicznych przez minimum 2 tygodnie.

SKŁAD:

<50% alkohole, < 50% krzemiany, substancje pomocnicze

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE ZAGROŻEŃ:**Hasło ostrzegawcze:**

Niebezpieczeństwo

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

H225 – Wysoce łatwopalna ciecz i pary

H315 – Działa drażniąco na skórę

H319 – Działa drażniąco na oczy

H335 – Może powodować podrażnienie dróg oddechowych

H336 – Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy

Zwroty wskazujące środki ostrożności:



T1 ACTIVATOR

DP-32

P210 – Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.

P271 – Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu

P280 – Stosować rękawice ochronne

P304+P340 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH:

wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania

P305+P351+P338 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać

P312 – W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem

UN 1993

TERMIN WAŻNOŚCI:

36 miesięcy od daty produkcji. Data produkcji/seria oraz data ważności podana na opakowaniu.

DODATKOWE INFORMACJE:

Zanieczyszczone opakowanie należy całkowicie opróżnić. Puste opakowanie można składować w pojemnikach przeznaczonych do zbiórki opakowań ze szkła lub przekazać wyspecjalizowanej firmie do utylizacji. Przestrzegać przepisów Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 2013, poz. 888).